

الفنية البيانات ورقة Cisco Compatible AIR-CAB020LL-R



كابل لم تلفات فوت سازه با سلسلو R-CAB020LL-AIR، فاش TNC-RP، ج TNC RP
AIR-CAB020LL-R

كابل لم تلفات فوت سازه با سلسلو R-CAB020LL-AIR، فاش TNC-RP، ج TNC RP

شما با آنتن‌ها را در شبكه بلسلم نزد به هاربران قرار دهيد. محل قرار آنتن‌ها نلاز به نزد بودن به سونه متصل اتاق لاموتر ندارد. كابل ملتواند از نقطه دسترس لا تا محل قرار آنتن‌ها فوت لا بلشتر باشد.

كابل لواسهال، انر فرانس رادلو (RF) را بلن آنتن‌ها و تجهيزات رادلو منتقل ملتند. كابل آنتن باعث افت سهال در سلسلم آنتن برا فرستنده و برنده ملتشود. برا هاش افت سهال، طول كابل را به حداقل برساند و فقط از كابل آنتن با افت (LL) لا فوق العاده لم افت (ULL) برا اتصال دستلاهها رادلو به آنتن‌ها استفاده نلايد.

كابل لواسهال RF = از دست دادن قدرت سهال

افت قدرت سهال مستقماً با طول قطعه كابل متناسب است. با افزاش قطر كابل، افت سهال هاش ملتابد، اما با هزنه خرد بسار بالاتر. با افزاش فرانس سهال (سهال با شماره بالاتر)، افت افزاش ملتابد.

كابل LL فاصله بلن هر محصول Aironet و آنتن آن را افزاش ملتهد. با افت . دسلبل (dB) در هر فوت (متر) برا كابل LL و . دسلبل برا كابل ULL، ان كابل‌ها انعطاف‌لدر نصب را بدون هاش قابل توجه در برد لا عملرد فراهم ملتند.

مشخصات

